

UART 交互协议

说明

boot file :	分为 stage1 和 stage2
当前协议支持的芯片 :	LEO / LEO MINI / GRUS
	LEO MINI 和 GRUS 上存在的逻辑、LEO 上不存在

